

Manual do usuário DTL-485



ENABLING TECHNOLOGY



Khomp - Todos os direitos reservados

Índice

1.1. Visão geral sobre o DTL-485	página 3
1.2. Recursos	página 3
1.3. Especificações	página 4
1.4. Modo de suspensão e modo de trabalho	página 5
1.5. LEDs e botões	página 6
1.6. Conexões internas	página 7
1.7. Dimensões	página 8
2. Como funciona o DTL-485	página 9
2.1. Conexão física com sensores	página 9
2.2. Protocolo de comunicação de dados	página 9
3. Conectar o DTL-485 na rede LoRa	página 10
3.1. Como funciona	página 10
3.2. Exemplo de adesão do DTL-485 na rede LoRa	página 11
3.2.1. Chaves de ativação	página 11
3.2.2. Acessando a Interface Web do servidor LoRaWAN	página 13
3.2.3. Conferindo o status do gateway	página 13
3.2.4. Adicionando um perfil de usuário	página 14
3.2.5. Adicionando uma aplicação	página 15
3.2.6. Adicionando um dispositivo	página 17
3.2.7. Ligando o dispositivo	página 19
3.3. Informações de Uplink	página 21
3.3.1. Payload Geral de Uplink (FPORT=2)	página 21
3.3.2. Uplink - Status do dispositivo (FPORT=5)	página 22
4. Configurando o dispositivo	página 24
4.1. Configurando as regras flexíveis no DTL-485	página 24
5. Comandos de downlink	página 24
5.1. Comando de debug	página 25
5.2. Comandos de ação	página 26
5.3. Comandos de retorno	página 27
5.4. Comandos de timeout	página 28
5.5. Comandos para excluir as regras flexíveis	página 29
5.6. Alterar intervalo de Uplink	página 30
5.7. Obter informações do sistema	página 31
5.8. Reiniciar ou Restaurar o dispositivo	página 32
5.9. Decodificador de Payload (carga útil)	página 32
6. Obter acesso à documentação adicional	página 33

1. Introdução

1.1. Visão geral sobre o DTL-485

O DTL-485 é um dispositivo que utiliza o protocolo RS485 para a conexão física e o protocolo MODBUS-RTU para a comunicação de dados com os sensores conectados a ele. Foi criado especialmente para aplicações IoT, onde o usuário precise enviar dados de sensores RS485/MODBUS-RTU para à rede LoRa.

Dispõe de 15 regras flexíveis, onde são ajustadas para comunicação com os sensores conectados na sua interface RS485. Cada regra flexível equivale a um comando MODBUS-RTU que o DTL-485 enviará à um dos sensores. Atuará obrigatoriamente como o dispositivo MODBUS Master nos cenários de aplicação.

Funciona de acordo com o padrão LoRaWAN 1.0.3 na Classe A, permitindo transferências em longas distâncias e facilitando a integração com gateways compatíveis com LoRaWAN e diversos servidores de rede IoT.

Conta com uma proteção IP65, à prova d'água e foi projetado para uso prolongado em situações adversas de clima.

Possui saídas ajustáveis de 3.3 V e 5 V para alimentar sensores externos, permitindo o controle dessas tensões para reduzir o consumo de energia do sistema. É alimentado por uma bateria Li-SOCI2 de 8500mAh, assegurando vários anos de operação contínua, embora a duração da bateria seja dependente da quantidade de uplinks diários.

Vem pré-carregado com um conjunto exclusivo de chaves OTAA para registro no servidor LoRaWAN e suporta uma configuração remota via comandos de downlink (comandos no sentido servidor LoRaWAN \rightarrow Enpdoint).



1.2. Recursos

- LoRaWAN 1.0.3 Classe A
- Banda de frequência: AU915
- Conexão física através do protocolo RS485
- Comunicação de dados através do protocolo MODBUS-RTU
- Suporte à conexão direta com 1 único sensor RS485 ou à um barramento com até 30 sensores
- 15 Regras flexíveis para comunicação com diferentes sensores
- Configuração remota via comando de downlink
- Consumo ultra baixo de energia
- Saída controlável de tensão (3.3 V e 5 V)
- Bateria Li/SOCI2 de 8500 mAh.

1.3. Especificações

Características comuns em DC

- Tensão de alimentação: 2,5-3,6 V
- Temperatura de operação: -40 °C a +85 °C

Especificações LoRa

- Faixa de frequência, banda 1(HF): 862 MHz à 1020 MHz
- Saída RF constante máxima: +22 dBM
- Sensibilidade RX: até -139 dBm

Bandas de frequência

• AU915

Grau de proteção

• IP65 (waterproof)

Dimensões e peso

- Dimensões do equipamento: 124x65x47 mm
- Dimensões da caixa de transporte: 140x75x50 mm
- Peso líquido: 192 g
- Peso bruto: 222 g

Itens enviados na caixa de transporte

- 1 x DTL-485
- 1x antena 915 MHz

Bateria

- Bateria Li/SOCI2 não recarregável
- Capacidade: 8500 mAh
- Autodescarga: <1% / Ano a 25 °C
- Corrente máxima contínua: 130 mA
- Corrente máxima de reforço: 2 A, 1 segundo

Consumo de energia

- Modo de suspensão: 5 μA @ 3,3v
- Modo de transmissão LoRa:
 - 125 mA à 20 dBm
 - 82 mA à 14 dBm

Garantias e certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
 - Garantia legal: 90 dias
 - Garantia Khomp: 9 meses
- Certificação Anatel
- Indústria certificada ISO 9001

1.4. Modo de suspensão e modo de trabalho

- Modo de trabalho: Neste modo, o equipamento possui o funcionamento normal de um dispositivo LoRa. Ele irá ingressar na rede LoRa e enviará dados ao gateway. Periodicamente, entre cada amostragem, o dispositivo entrará no modo IDLE. No modo IDLE, ele terá o mesmo consumo de energia que no modo de suspensão.
- **Modo de suspensão**: Quando o equipamento não possui conexão LoRaWAN, ele entra no modo suspensão. Este modo é utilizado para economizar bateria e otimizar a vida útil do equipamento.



Ações do botão principal	Ação	Resultado
Pressionar o botão durante 3 segundos	Envio de uplink	Se o dispositivo estiver conectado à rede LoRa, irá enviar um pacote de uplink ao servidor de rede IoT. O LED indicador irá piscar 1x na cor azul .
Pressionar o botão durante 5 segundos	Reiniciar Dispositivo	O dispositivo irá reiniciar, com isso, entrará no modo OTA e irá tentar ingressar na rede LoRa. (JOIN ou REJOIN) O LED indicador irá piscar rapidamente por 5x na cor verde . OBS: Após reiniciar, se as chaves OTA do dispositivo estiverem cadastradas no servidor IoT, o processo de JOIN pode levar cerca de 60 segundos para finalizar. Aguarde este tempo sem realizar nenhuma ação no dispositivo. O LED indicador permanecerá aceso na cor verde por 5 segundos e depois irá apagar, indicando que o processo foi finalizado com sucesso.
Clicar no botão principal durante 5x seguidas.	Sleep Mode	O dispositivo entrará no modo de suspensão de energia (sleep mode). O LED irá permanecer aceso por 5 segundos na cor vermelha e depois irá apagar.

1.6. Conexões internas



Legenda: Interior do DTL-485 com indicações dos conectores internos.

Barramento	Funções
+3.3V	Saída controlável de 3.3V DC, (nível de tensão igual ao da bateria, 2.6–3.6 V). Uso: Utilizado para alimentar sensores que requerem uma tensão de 3,3V.
+5V	Saída controlável de 5V DC. Uso: Utilizado para alimentar sensores que requerem uma tensão de 5V.
RS485 A	Linhas de transmissão e recepção para o protocolo RS-485.
RS485 B	sensor RS485.
GND	GND (terra) - ponto de referência comum. Uso: Serve como ponto de referência para as tensões e caminho de retorno para a corrente elétrica.
Outros	Funções
Reset	Botão de reset. Uso: Utilizado para resetar as configurações de fábrica no dispositivo.
Power Jumper	Pinos de alimentação. Uso: Utilizado para fechar o contato nos pinos de alimentação do dispositivo
LED	LED indicador. Uso: Utilizado para verificar o status de operação do dispositivo.

1.7. Dimensões



Legenda: Dimensões na parte frontal do DTL-485.



Legenda: Dimensões na parte lateral do DTL-485.



Legenda: Dimensões na parte traseira do DTL-485.

2. Como funciona o DTL-485

O DTL-485 funciona como um conversor RS485 para LoRaWAN, projetado para integrar sensores RS485 com redes de longa distância.

Ele utiliza 2 protocolos para a integração com os sensores, um protocolo para a conexão física e o outro para a troca de dados.

2.1. Conexão física com sensores

O DTL-485 dispõe de uma **interface RS485**, que serve como meio físico para a conexão serial entre ele e os sensores.

O protocolo RS485 é um padrão que define a maneira como os sinais são transmitidos em um barramento de comunicação, permitindo a conexão de múltiplos dispositivos em um único par de fios diferencial.

A imagem a seguir indica a conexão física de um sensor RS485 com o DTL-485:



2.2. Protocolo de comunicação de dados

Para a comunicação de dados entre o DTL-485 e os sensores, será utilizado o protocolo **MODBUS-RTU**. O MODBUS-RTU (Remote Terminal Unit) é um protocolo de comunicação serial amplamente utilizado para troca de dados em sistemas de automação industrial.

Ele opera em uma configuração mestre-escravo, isso significa que um dispositivo mestre controla a comunicação e envia comandos para um ou mais dispositivos escravos.

No contexto do DTL-485, o dispositivo opera como o **mestre**. Isso implica que o DTL-485 é responsável por iniciar e controlar a comunicação com os sensores (escravos).

O processo de comunicação é descrito a seguir:

1. Envio de Solicitação: O DTL-485, atuando como mestre, envia uma solicitação MODBUS-RTU para um sensor. Essa solicitação inclui o endereço do dispositivo escravo, o código da função desejada (por exemplo, leitura de registros), o endereço dos registradores a serem consultados e quaisquer parâmetros adicionais necessários (por exemplo, o CRC).

 Recepção de Resposta: O sensor escravo responde com os dados solicitados ou com uma mensagem de erro, dependendo do processamento da solicitação. A resposta inclui as informações requisitadas ou um código de erro indicando problemas na solicitação.

3. Processamento dos Dados: Após receber a resposta dos sensores, o DTL-485 processa as informações coletadas. Este processamento pode envolver a formatação ou agregação dos dados, conforme necessário para a transmissão.

Cada mensagem MODBUS-RTU é composta por um frame que inclui:

- Endereço do Dispositivo: Identifica à qual dispositivo escravo a mensagem será entregue.
- Código da Função: Define a ação a ser executada, como leitura de dados ou escrita de dados.
- Dados: Endereço dos registradores que serão consultados no sensor.
- CRC (Cyclic Redundancy Check): Um código de verificação de erros que garante a integridade dos dados transmitidos.

Embora o MODBUS-RTU seja um protocolo de comunicação padronizado, a maneira como os dispositivos interpretam e utilizam esse protocolo pode variar bastante entre diferentes fabricantes e modelos, por exemplo:

- Cada sensor pode ter um mapeamento de registradores diferente, o que significa que os endereços dos registradores que armazenam os dados podem variar. Por exemplo, o registrador para leitura da temperatura em um sensor pode estar no endereço 0x1000, enquanto em outro sensor pode estar no endereço 0x2000.
- Embora os códigos de função MODBUS sejam padrão (como leitura e escrita de registradores), a forma como cada dispositivo utiliza esses códigos pode variar. Alguns dispositivos podem ter códigos de função específicos para operações particulares que não são padrão.
- Os formatos de dados (como o número de bytes utilizados para representar um valor ou o tipo de dados inteiro, flutuante, etc.) podem variar. Por exemplo, um sensor pode enviar valores como inteiros de 16 bits, enquanto outro pode enviar valores de ponto flutuante de 32 bits.
- Cada sensor precisa ter um endereço único na rede MODBUS-RTU. O endereço é atribuído geralmente por meio de configurações físicas ou via software.

Com isso, o comando MODBUS-RTU que o DTL-485 (dispositivo mestre) deverá enviar à cada sensor, deverá ser disponibilizado pelo fabricante do sensor.

 (\mathbf{i}) Nota

Caso não encontre como foi implementado o protocolo MODBUS-RTU nas documentações do sensor, recomenda-se entrar em contato com o fabricante e solicitar essa informação.

3. Conectar o DTL-485 na rede LoRa

3.1. Como funciona

Por padrão, o DTL-485 é configurado para operar no modo LoRaWAN OTAA, classe A. O dispositivo vem com um conjunto de chaves OTAA que são necessárias para integrá-lo à rede LoRa. Para que isso ocorra, essas chaves devem ser adicionadas ao servidor de rede. Após inserir as chaves, basta ligar o DTL-485, e ele iniciará automaticamente o processo de adesão à rede LoRa (JOIN).

As chaves OTAA são únicas para cada dispositivo e podem ser encontradas em uma etiqueta dentro da embalagem do produto. Elas devem ser armazenadas de forma segura pelo usuário, pois não podem ser compartilhadas entre diferentes dispositivos. Ou seja, não será possível adicionar um equipamento à rede LoRa utilizando as chaves de outro dispositivo.

3.2. Exemplo de adesão do DTL-485 na rede LoRa

A seguir está um exemplo de como ingressar o DTL-485 na rede LoRa. Em nosso exemplo, vamos utilizar o ChirpStack V4 como o network server (NS).



A estrutura de rede do exemplo pode ser observada a seguir:



3.2.1. Chaves de ativação

•

Como mencionado anteriormente, o dispositivo possui um conjunto único de chaves OTAA para registro no servidor de rede LoRa. Para ingressar o dispositivo na rede LoRa, é necessário inserir as chaves no servidor LoRaWAN e, após isso, ligar o dispositivo para que ele inicie o processo de JOIN (adesão à rede) automaticamente.

As chaves de ativação estão localizadas em uma etiqueta dentro da caixa do produto. Além das chaves OTAA, a etiqueta também contém outras chaves privadas do dispositivo, utilizadas para diferentes processos.

Atenção	

- Guarde bem as chaves de cada equipamento.
 - Somente as chaves podem adicionar o endpoint na rede LoRa.
- As chaves também são necessárias para alterar as configurações do dispositivo.

Abra a caixa e observa a etiqueta no lado interno da tampa (na embalagem). Um exemplo de onde localizar a etiqueta com as chaves do DTL-485 é observado a seguir:



A seguir, é observada uma imagem com um exemplo de como deve ser a etiqueta:



Nota

Alguns números foram ocultados por questões de privacidade e segurança.

3.2.2. Acessando a Interface Web do servidor LoRaWAN

Após localizar as chaves do DTL-485, acesse a Interface Web do Network Server (NS) ChirpStack em seu navegador e use as credenciais para realizar o login.

1012		
* Usernam	ne / email:	
123		~
.*.	Password:	Ø

3.2.3. Conferindo o status do gateway

- No menu principal, que fica na parte lateral da página, localize e clique na opção Gateways.
- Na seção de Gateways é possível verificar a lista com todos os gateways que foram registrados no servidor de rede. Verifique se o gateway utilizado para a comunicação está com o status "online" e verifique também a última vez em que teve uma troca de informações, no parâmetro "last seen".
- Um exemplo para verificar essas informações pode ser observado a seguir:

ChirpStack		Search		
 ☆ Tenants ∧ Users ∧ ABLKaure 	Tenants / ChirpSt	ack / Gateways		
전 Device Profile Templates		Last seen	Gateway ID	Name
 Regions Tenant	• Online	2024-10-29 13:59:52	a84041fdfe2a2230	DTG- 184- 2a2230
② Dashboard & Users				
🖉 API Keys				
 ☑ Device Profiles 중 Gateways 				1;

3.2.4. Adicionando um perfil de usuário

Após verificar que está tudo certo com o registro do gateway, adicione o perfil do dispositivo para ser utilizado no DTL-485.

- No menu lateral, localize e clique na opção Device Profile.
- Na seção de perfis, clique no botão Add device profile.

ChirpStack		Search	Q ? A admin v
ChirpStack V			
A Network Server	Tenants / ChirpStack / Device profiles		Add device profile
🕑 Dashboard			
☆ Tenants	Name Region MAC version	Revision Supports OTAA	Supports Class-B Supports Class-C
A Users			
₽ API Keys			
Device Profile Templates		No data	
Regions			
습 Tenant			
② Dashboard			
A Users			
P API Keys			
E Device Profiles			

Para adicionar um perfil do dispositivo, é obrigado configurar alguns parâmetros, são eles:

- Name: Nome descritivo para o perfil do dispositivo.
- Region: Região geográfica onde o dispositivo opera. Define a banda de frequência que será usada.
 Para o Brasil, a opção AU915 é a faixa de frequência regulamentada pela ANATEL.
- MAC version: Versão do protocolo MAC (Medium Access Control) que o dispositivo utiliza. Esta informação é encontrada no manual do equipamento.
- **Regional parameters version:** Revisão dos parâmetros regionais suportados pelo dispositivo. Esta informação é encontrada no manual do equipamento.
- ADR algorithm: Algoritmo utilizado para Adaptive Data Rate (ADR).
- Expected uplink interval (secs): Intervalo de tempo esperado entre uplinks (transmissões de dados do dispositivo para a rede).

(i) Nota Existem outras opções de configuração para o perfil do dispositivo (pode ser inserido um decoder para os dados, por exemplo). Essas outras configurações não são "obrigatórias" para a criação do perfil. A explicação de cada parâmetro pode ser encontrada na documentação oficial do ChirpStack.

Para o nosso exemplo, as informações serão preenchidas com:

- Name: DTL-485-Profile
- Region: AU915
- Region Configuration: AU915 (channels 0-7 + 64)
- MAC version: LoRaWAN 1.0.3
- Regional parameters version: A
- ADR algorithm: Default ADR algorithm (LoRa only)
- Expected uplink interval (secs): 3600

(i)Nota

As Informações de versão MAC e Parâmetros Regionais podem ser encontradas no manual do dispositivo. Para as demais configurações, utilize o padrão indicado.

Tenants / ChirpStack / Device profile	s / Add	
Add device profile		
General Join (OTAA / ABP) C	lass-B Class-C Codec Relay Tags	Measurements Select device-profile template
* Name		
DTL-485-Profile		
Description		
Description		
Perfil para todos os endpoints DTL-	485.	
* Region	Region configuration ⊘	
AU915	✓ AU915 (channels 0-7 + 6)	54)
* MAC version ()	* Regional parameters rev	ision 🖉
LoRaWAN 1.0.3	× A	~
* ADR algorithm 💿	1	
Default ADR algorithm (LoRa only)		×]
	·	
Flush queue on activate ⊘	* Expected uplink interval (secs) ⑦	Device-status request frequency (req/day) 💿
	3600	1
Submit		

Após configurar o perfil do dispositivo, clique no botão "Submit".

3.2.5. Adicionando uma aplicação

Após adicionar um perfil do usuário, é necessário adicionar uma aplicação.

- No menu lateral, localize e clique na opção "Applications".
- Feito isso, clique no botão "Add application".
- Abaixo possui uma imagem explicando este processo.

ChirpStack	Search		٩ ?	A admin ∨
ChirpStack	Tenants / Chirp	oStack / Applications		
 Network Server 	Application	15		Add application
② Dashboard	Name	Description		
☆ Tenants				
습 Tenant				
⑦ Dashboard		No data		
A Users				
₽ API Keys				
Device Profiles				
🗟 Gateways				
器 Applications				

 Na nova interface que será gerada, é necessário fornecer um nome para a aplicação. Em seguida, clique em "Submit".

ChirpStack	Search	٩ ؟	R admin ∨
ChirpStack	Tenants / ChirpStack / Applications / Add		
Network Server	Add application		
② Dashboard	* 1000		
☆ Tenants	DTL-485-Application		
☆ Tenant	Description		
② Dashboard	Aplicação para os endpoints DTL-485		
A Users			h
P API Keys	Submit		
Device Profiles			
🛜 Gateways			
器 Applications			

Ao clicar em "Submit", será exibida uma nova interface para adicionar os dispositivos da sua aplicação.

3.2.6. Adicionando um dispositivo

Com a aplicação criada, é preciso adicionar um dispositivo.

• Na interface da aplicação que acaba de ser criada, clique em "Add Device".

Tenants / ChirpStac	k / Applicatio	ns / DTL-48 plication id: a	5-Application bcfcc17-681c-4840-9a99-23ff	9b3fea93		Delete application
Devices Mu	lticast groups	Relays	Application configuration	Integrations	Add device	Selected devices
Last seen		DevEUI	Name	Device profile	Battery	
			No data			

Será obrigado fornecer algumas informações para adicionar um dispositivo, são elas:

- Name: Nome descritivo e amigável para o dispositivo.
- Device EUI: Um identificador único de 64 bits (8 bytes) para o dispositivo. É um código hexadecimal que identifica exclusivamente cada dispositivo na rede LoRa.
- JOIN EUI: Também conhecido como AppEUI ou JoinEUI, é um identificador de 64 bits (8 bytes) usado para identificar a aplicação ou o serviço ao qual o dispositivo está tentando se conectar.
- Device Profile: Um conjunto de configurações que define o comportamento e as capacidades do dispositivo, como a frequência de transmissão, o tipo de mensagem e os parâmetros de comunicação. É o perfil do usuário que foi configurado anteriormente.



• Após configurar corretamente, clique em "Submit".

Um exemplo de configuração pode ser observado a seguir:

Tenants / ChirpStack / Applications Add device	/ DTL-485-Application / Add dev	ice	
Device Tags Variables			
* Name			
DTL-485-Device-Example			
Description DTL-485-Device-Example			4
* Device EUI (EUI64)		Join EUI (EUI64) ⊘	
DevEUL Key	MSB ∨ C Ū	JOIN EUI Key	MSB V C Ū
* Device profile DTL-485-Profile			v
Device is disabled ⑦		Disable frame-counter validation (D
Submit			

- Após clicar em submit, será necessário informar a "Application Key" do endpoint.
- A "App key" pode ser localizada na etiqueta interna da caixa do dispositivo, junto com as outras chaves do produto.
- Após inserir a "App Key", clique em "Submit" novamente.

Um exemplo desta configuração pode ser observado a seguir:

Tenants / ChirpStack / Applications / DTL-485-Ap DTL-485-Device-Example device eui: a84	plication / Devices / DTL 4041a561887cbd	485-Device-Example Delete device
Dashboard Configuration OTAA keys	Activation Queue	Events LoRaWAN frames
		Flush OTAA device nonces
* Application key ⑦ Application Key		MSB V C 🗍
Submit		

- Feito esse procedimento, as chaves OTA para ativação do endpoint foram inseridas no servidor de rede.
- O equipamento irá automaticamente enviar a solicitação de adesão à rede (JOIN Request) assim que ele for ligado.

3.2.7. Ligando o dispositivo

O equipamento é alimentado por uma bateria interna, que vem instalada no interior do produto. É preciso apenas fechar o contato dos pinos que ativam essa alimentação para que ele inicie a operação. Aplique as instruções a seguir para ativar o sistema:

• Remova os 4 parafusos da parte frontal do endpoint, para retirar a tampa e acessar o interior.



 Com o acesso à placa principal, localize o jumper (amarelo) e feche o contato entre os pinos de ativação da bateria.





Ao fazer a ativação, o equipamento irá iniciar o processo de adesão à rede automaticamente. Este processo pode levar cerca de 1 minuto e é possível ser acompanhado através do comportamento do LED do dispositivo.

O processo deverá ser o seguinte:

î.

- Insira o jumper de modo que feche o contato entre os pinos e ative a alimentação do dispositivo.
- Ao ativar a alimentação, o LED irá piscar na cor azul, uma única vez. Isso indica a ativação do dispositivo e o início do processo de adesão à rede.
- Aguarde algum tempo (cerca de 30s). Após este tempo, o LED deverá piscar por 5 vezes na cor verde. Isso indica que o equipamento enviou o JOIN Request.
- Alguns segundos após o envio do JOIN Request, o LED deverá acender e permanecer aceso por cerca de 2s e depois apagar. Isso indica o JOIN accept.
- Com o recebimento do JOIN accept, indica que o equipamento conseguiu realizar a adesão à rede com sucesso.

Nota Como foi mencionado, o processo de adesão à rede pode levar cerca de 1 minuto para ser finalizado. Aguarde!

Após concluir o processo, será possível verificar as mensagens enviadas pelo endpoint no ChirpStack.

- Acesse a aplicação onde foi adicionado o dispositivo e clique em Dashboard.
- Um exemplo pode ser observado na imagem a seguir:
 - No parâmetro last seen é possível verificar a data e o horário da última comunicação do endpoint.
 - No gráfico Received, é possível verificar a quantidade de comunicações realizadas pelo endpoint.
 - Outras opções sobre a comunicação é possível visualizar nos diferentes gráficos e em outras seções da aplicação.

nants / ChirpStack / Applications / DTL-4 TL-485-Device-Example device e	35-Application / Devices / DTL-485-Device-Example ui: a84041a561887cbd	Delete device
Dashboard Configuration OTAA ke	rys Activation Queue Events LoRaWAN frames	
Last seen: 2024-10-29 17:17:31 Description: DTL-485-Device-Example	Device profile: DTL-485-Profile	Enabled: yes
Link metrics Device metrics	RSSI	24h 31d 1y 🕑
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4		14 12 10 8 6
0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 -14 -16 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18	

3.3. Informações de Uplink

Ao ingressar na rede LoRa, o dispositivo irá enviar periodicamente informações ao servidor, mesmo sem possuir um sensor conectado a ele. Este processo de envio de informações do endpoint ao gateway é conhecido como uplink.

Por padrão, o envio de uplinks é feito a cada 20 min (este intervalo pode ser alterado).

3.3.1. Payload Geral de Uplink (FPORT=2)

Como mencionado, por padrão, a cada 20 minutos o dispositivo enviará um uplink. Este uplink será enviado através do FPORT=2. O payload deste uplink pode ser visualizado a seguir:

Tamanho (bytes)	2	1	Variável (depende do tamanho da resposta do sensor)
Valor	Bateria (mV)	Versão de Payload	Retorno do comando modbus enviado pelo dispositivo aos sensores RS485 conectados a ele

Um exemplo pode ser visualizado a seguir:

Tenants / ChirpStack / Applicatic DTL-485-Device-Examp	ns / DTL-485-Application / D e device eui: a84041a5618870	evices / DTL-485-Device-Example	Delete device
Dashboard Configuration	OTAA keys Activation	Queue Events LoRaWAN frames	
		* (Download
2024-10-29 17:17:31	() up	DR: 2 Data: 10c201 FCnt: 0 FPort: 2	
2024-10-29 17:17:24	(P ioin	DevAddr: 0174d47e	
2024-10-25 11.11.24			

3.3.2. Uplink - Status do dispositivo (FPORT=5)

É possível receber um uplink com algumas informações sobre o sistema e configurações do dispositivo. Este uplink será realizado através do FPORT=5. Para este uplink ser enviado pelo dispositivo, primeiramente ele deverá receber um downlink (comando enviado no sentido gateway \rightarrow endpoint), requisitando essas informações. O downlink para isso deverá ser: 0x2601. Este uplink é enviado em um intervalo de 12 horas e não pode ser alterado.

O payload de uplink será:

Tamanho (bytes)	1	2	1	1	2
Valor	Modelo do Sensor	Versão de Firmware	Banda de frequência	Sub banda de frequência	Bateria (mV)

Um exemplo pode ser visualizado a seguir:

Tenants / ChirpS DTL-485-De	tack / Application vice-Example	s / DTL-485-Aj device eui: a8	oplication / De 34041a561887c	evices / D bd	TL-485-Device-Examp	le		Delete device
Dashboard	Configuration	OTAA keys	Activation	Queue	Events LoRaV	VAN frames		
2024-10-29 1	7:33:21	(Q up		DR: 5	Data: 300112040010b	c FCnt: 2	FPort: 5	Download

- Modelo do sensor: Para o DTL-485, este valor é: 0x30
- Versão de firmware: 0x0112, ou seja,versão 1.1.2
- Banda de Frequência:
 - **0x04:** Corresponde à banda AU915
- Sub-Band:
 - **0x00 à 0x08:** Corresponde às 8 sub-bandas do canal AU915.
- Bateria:
- Exemplo 1: 0x0B45 = 2885 mV
- Exemplo 2: 0x0B49 = 2889 mV

Um exemplo pode ser visualizado a seguir:



- Modelo do sensor: Para o DTL-485, este valor é: 0x30
- Versão de firmware: 0x0112, ou seja, versão 1.1.2
- Banda de Frequência:
- **0x04:** Corresponde à banda AU915
- Sub-Band:
 - **0x00 à 0x08:** Corresponde às 8 sub-bandas do canal AU915.
- Bateria:
 - Exemplo 1: 0x0B45 = 2885 mV
 - Exemplo 2: 0x0B49 = 2889 mV

4. Configurando o dispositivo

Após conectar o sensor ao DTL-485, a comunicação de dados entre eles será feita através do protocolo MODBUS-RTU. Como mencionado anteriormente, este protocolo trabalha em um modo mestre-escravo, onde o dispositivo mestre envia requisições aos dispositivos escravos com o intuito de configurar ou obter um dado armazenado por estes dispositivos. Para os cenários que envolvam o DTL-485, ele será o dispositivo mestre.

O DTL-485 grava em sua memória os comandos modbus através de regras flexíveis que podem ser determinadas pelo usuário. O dispositivo possui a capacidade de armazenar até 15 regras, cada regra equivale a um comando modbus que será enviado aos sensores.

4.1. Configurando as regras flexíveis no DTL-485

O DTL-485 suporta configuração via downlink. Com isso, pode ser utilizado o servidor de rede para para enviar os comandos de downlink para o dispositivo e configurá-lo de maneira fácil.



No capítulo 2 deste manual foi mostrado como conectar o DTL-485 na rede LoRa.

5. Comandos de downlink

Os downlinks são comandos enviados do servidor de rede LoRa para o gateway, que os repassa ao endpoint, que, neste caso, é o DTL-485. Portanto, para utilizar esse método, é essencial que o endpoint possua registro no LNS (LoRa Network Server).

Para configurar o DTL-485 através dos comandos de downlink, as opções são:

- Comando de debug
- Comando de ação
- Comando de retorno
- Timeout de uplink
- Comandos de timeout
- Excluir as regras flexíveis

5.1. Comando de debug

O DTL-485 obtém os dados contendo as informações através de comandos modbus-rtu. Na maioria dos casos, os comandos são de leitura dos registradores que armazenam essas informações nos sensores. Ou seja, o DTL-485 envia a requisição de leitura do registrador e espera obter uma resposta como retorno. Essa resposta conterá o dado.

Antes de configurar no DTL-485 o comando modbus, pode-se utilizar o comando de debug para validar se a requisição enviada obtém o retorno esperado. Desta forma, o usuário consegue validar os comandos antes de ocupar a memória no dispositivo e também consegue trabalhar com a resposta do comando. O comprimento máximo do comando de debug é de 40 bytes.

O formato do comando downlink é observado a seguir:

Tipo de comando	Formato do downlink
Debug	A8 crc_mode length_command command show_return
Parâmetro	Descrição do parâmetro
A8	Prefixo para indicar que é o comando de debug. Deve obrigatoriamente ser A8.
crc_mode	Indica se o DTL-485 deve calcular automaticamente o CRC-16/MODBUS do comando ou se ele será repassado junto ao comando. Pode ser: 00 ou 01, onde: $00 \rightarrow Adicionado o CRC junto ao comando.$ $01 \rightarrow CRC deve ser calculado automaticamente pelo DTL-485.$
length_command	Comprimento total do comando modbus (em bytes). OBS: Nos casos onde o CRC é incluído junto ao comando, considerá-lo no cálculo.
command	Comando modbus-rtu (em hexadecimal).
show_return	 Indica se o dispositivo deverá enviar um uplink com a resposta ao comando modbus-rtu. Pode ser 00 ou 01, onde: 00 → Não envia a resposta ao comando (mesmo se possuir uma). 01 → Envia a resposta ao comando modbus recebido, através de um uplink.

Exemplo:

Supondo que o comando modbus-rtu para para obter a temperatura de um sensor RS485 seja **01 03 00 00 00 01 84 0A**, onde **01 03 00 00 00 01** são os bytes do comando modbus e **84 0A** são os bytes do CRC deste comando. Então, para verificar se o comando obtém uma resposta correta, pode ser enviado o comando de debug. Para este caso, o comando poderia ser configurado da seguinte maneira:

Tipo de comando	Exemplo do payload para downlink
Debug	Incluindo o CRC no comando: A8000801030000001840A01 Cálculo automático do CRC pelo DTL-485: A801060103000000101

5.2. Comandos de ação

O comando de ação é utilizado para gravar na memória do DTL-485 as requisições modbus-rtu para obter as informações dos sensores conectados a ele. Periodicamente (à cada uplink), o DTL-485 enviará os comandos de ação gravados em sua memória aos sensores conectados a ele. Com isso, ele obterá as respostas desses sensores e formará um pacote de UPLINK.

Ao todo, são 15 comandos de ação que podem ser gravados no dispositivo. Este comando deverá corresponder ao comando modbus-rtu para ler os registradores que guardam as informações dos sensores.



Antes de gravar um comando de ação na memória do DTL-485, recomenda-se o uso do comando de debug para teste.

O formato do downlink para o comando de ação é observado a seguir:

Tipo de comando	Formato do downlink
AÇÃO	AF flexible_rule crc_mode length_command command show_return
Parâmetro	Descrição do parâmetro
AF	Prefixo para indicar que é um comando para leitura de ação. O valor deve ser AF .
flexible_rule	Indicador da regra flexível que será configurada. Deve ser um valor inteiro entre 1 e 15, representado em hexadecimal. Ou seja, entre 01 e 0F .
crc_mode	Indica se o DTL-485 deve calcular automaticamente o CRC-16/MODBUS do comando ou se ele será repassado junto ao comando. Pode ser: 00 ou 01, onde: $00 \rightarrow \text{Adicionado o CRC junto ao comando.}$ $01 \rightarrow \text{CRC deve ser calculado automaticamente pelo DTL-485.}$
length_command	Comprimento total do comando modbus (em bytes). OBS: Nos casos onde o CRC é incluído junto ao comando, considerá-lo no cálculo.
command	Comando modbus-rtu (em hexadecimal).
show_return	 Indica se o dispositivo deverá enviar um uplink com a resposta ao comando modbus-rtu. Pode ser 00 ou 01, onde: 00 → Não envia a resposta ao comando (mesmo se possuir uma). 01 → Envia a resposta ao comando modbus recebido, através de um uplink.

Exemplo: Supondo que o comando modbus-rtu para para obter a temperatura de um sensor RS485 seja **01 03 00 00 00 184 0A**, onde **01 03 00 00 00 1** são os bytes do comando modbus e **84 0A** são os bytes do CRC deste comando.

Então, para gravar na memória do DTL-485 um comando de ação para obter a temperatura deste sensor, pode ser enviado o comando: **AF0A010601030000000101**, onde:

 $AF \rightarrow$ Indica que é um comando de ação;

OA \rightarrow Indicador da regra flexível 10;

 $01 \rightarrow$ Indica que o CRC deve ser calculado automaticamente pelo DTL-485;.

08 \rightarrow Comprimento (em bytes) l do comando modbus-rtu.

 $\textbf{01030000001} \rightarrow \text{Comando modbus-rtu que será gravado no dispositivo.}$

01 \rightarrow Indica para que o DTL-485 envie uma resposta.

5.3. Comandos de retorno

Para cada comando de ação que é gravado no DTL-485, deve ser configurado um comando de retorno. Este comando irá atuar sobre a resposta obtida pelo comando de ação.

Este comando pode ser utilizado para descartar os bytes da resposta que não são interessantes para a aplicação e criar uma nova resposta, ou simplesmente, exibir toda a mensagem.

O formato do downlink para o comando de retorno é observado a seguir:

Tipo de comando	Formato do downlink	
RETORNO	AF flexible_rule 02 04 length_command 02 command show_response	
Parâmetro	Descrição do parâmetro	
AF	Prefixo para indicar que é um comando de retorno. O valor deve ser AF .	
flexible_rule	Indicador da regra flexível que será configurada. Deve ser um valor inteiro entre 1 e 15, representado em hexadecimal. Ou seja, entre 01 e 0F .	
02	Valor específico para o comando de retorno. O valor deve ser 02 .	
04	Valor específico para o comando de retorno. O valor deve ser 04 .	
length_command	Comprimento total (em bytes) da resposta modbus original (sem alterações).	
02	Valor específico para o comando de retorno. O valor deve ser 02 .	
command	Intervalo de bytes da mensagem original que irão formar a nova mensagem.	
show_response	 Indica se o dispositivo deverá enviar um uplink com a resposta ao comando modbus-rtu. Pode ser 00 ou 01, onde: 00 → Não envia a resposta ao comando (mesmo se possuir uma). 01 → Envia a resposta ao comando modbus recebido, através de um uplink. 	

Exemplo: Supondo que a resposta obtida pelo DTL-485 ao comando de ação seja: 01 03 02 00 F4 B9 C3, onde 01 03 02 00 F4 é a resposta e B9 C3 são os bytes do CRC deste comando.

Supondo que os bytes do CRC não interessem para a nossa aplicação, poderíamos separar eles da resposta original e criar uma nova resposta, sem esta informação.

O comando de retorno para isso seria: AF0A02040702010501, onde:

- $AF \rightarrow$ Indicador para uma regra de retorno
- $\mathbf{OA} \rightarrow \mathbf{Indicador}$ da regra flexível ao qual este comando ficará atrelado.
- $02 \rightarrow$ Valor específico para o comando de retorno.
- $\mathbf{04} \rightarrow \text{Valor específico para o comando de retorno.}$
- $07 \rightarrow$ Quantidade em bytes da mensagem original de resposta (sem alteração).
- $02 \rightarrow$ Valor específico para o comando de retorno.
- **01 05** \rightarrow Especifica o intervalo de bytes que formaram a nova mensagem de resposta.
- $01 \rightarrow$ Indica que deve ser enviado uma resposta de retorno.

Com isso, teríamos:

- Mensagem original de resposta: 01 03 02 00 F4 B9 C3
- Mensagem após o processamento: 01 03 02 00 F4

5.4. Comandos de timeout

Alguns dispositivos Modbus apresentam uma ação lenta para enviar respostas. Este comando é utilizado para configurar o DTL-485 de modo que ele aguarde mais tempo para obter uma resposta do sensor. Este comando permite valores inteiros entre 0 e 10 segundos.

O formato do downlink para o comando de timeout é observado a seguir:

Tipo de comando	Formato do downlink
TIMEOUT	AA flexible_rule interval_time
Parâmetro	Descrição do parâmetro
AA	Prefixo para indicar que é um comando de timeout. O valor deve ser AA .
flexible_rule	Indicador da regra flexível que será configurada. Deve ser um valor inteiro entre 1 e 15, representado em hexadecimal. Ou seja, entre 01 e 0F .
interval_time	Indica o valor de tempo de timeout. O valor deve ser um inteiro, em milissegundos, representado em hexadecimal.

Exemplo: Para configurar o intervalo de timeout em 1 segundo para o comando de ação 1 deve ser enviado o downlink **AA0103E8**, onde:

 $AA \rightarrow Prefixo para indicar o comando de timeout$

 $01 \rightarrow$ Indicador da regra flexível

 $03 \text{ E8} \rightarrow 1 \text{ s} = 1000 \text{ ms} = 03 \text{ E8} \text{ em} \text{ hexadecimal}.$

5.5. Comandos para excluir as regras flexíveis

Este comando serve para excluir as regras flexíveis cadastradas no equipamento. Ao excluir uma regra flexível, este comando excluir o comando de ação, comando de retorno e comando de timeout respectivo a cada regra.

O formato do downlink para o comando de timeout é observado a seguir:

Tipo de comando	Formato do downlink
EXCLUIR	09 initial_rule final_rule
Parâmetro	Descrição do parâmetro
09	Prefixo para indicar que é um comando para excluir as regras. O valor deve ser 09 .
initial_rule	Indica a regra flexível de início. Deve ser um valor inteiro entre 1 e 14, representado em hexadecimal. Ou seja, entre 01 e 0E .
final_rule	Indica a regra flexível final. Deve ser um valor inteiro entre 2 e 15, representado em hexadecimal. Ou seja, entre 02 e 0F .

Exemplo: Para configurar o equipamento para excluir as regras flexíveis de 1 a 10, deve ser enviado o comando de downlink: **09010A**.

5.6. Alterar intervalo de Uplink

Por padrão, o dispositivo envia o uplink a cada 20 minutos. Este intervalo de tempo pode ser alterado. O valor mínimo para o uplink é de 10 segundos, porém, isso afetará drasticamente a saúde da bateria.



• A KHOMP recomenda manter o intervalo de uplink no valor padrão do dispositivo.

Alterar o intervalo de uplink (especialmente para um valor menor que 20 minutos),

impactará na saúde da bateria.

O formato do comando downlink para alterar o intervalo de uplink é observado a seguir:

Tipo de comando	Formato do downlink				
ALTERAR INTERVALO DE UPLINK	AA interval_time				
Parâmetro	Descrição do parâmetro				
01	Prefixo para indicar que é um comando para alterar o intervalo de uplink. O valor deve ser 01 .				
interval_time	Indica o novo valor do intervalo de uplink. O novo valor deve ser indicado em segundos, representado em hexadecimal. OBS: O valor deve possuir no mínimo 3 bytes. Caso não possua, completar com zeros a esquerda (0).				

Exemplo: Para configurar o intervalo de uplink em 1 hora, deve ser enviado o downlink **01000E10**, onde: 01 \rightarrow Prefixo para indicar o comando de alterar o intervalo de uplink 00 0E 10 \rightarrow 1 hora = 3600 segundos = 0x0E10

Exemplo 2: Para configurar o intervalo de uplink em 24 horas, deve ser enviado o downlink **01015180**, onde: 01 \rightarrow Prefixo para indicar o comando de alterar o intervalo de uplink 01 51 80 \rightarrow 24 horas = 86400 segundos = 0x015180

5.7. Obter informações do sistema

É possível obter informações sobre o sistema do dispositivo, para isso, o comando downlink que deve ser enviado ao dispositivo é: **2601**.

Com este comando é possível obter as seguintes informações:

- Nível da bateria atual
- Versão de firmware
- Banda principal de frequência LoRa
- Sub-banda de frequência LoRa
- Modelo do dispositivo

Ao receber este comando downlink, o DTL-45 irá responder a solicitação enviando as informações ao servidor de rede. O formato da resposta será em hexadecimal. Um exemplo da resposta pode ser visualizado a seguir:

Tamanho (bytes)	1	2	1	1	2
Valor	Modelo do	Versão de	Banda de	Sub banda de	Bateria
	Sensor	Firmware	frequência	frequência	(mV)

Tenants / ChirpStack / Applications / DTL-485-Application / Devices / DTL-485-Device-Example DTL-485-Device-Example device eui: a84041a561887cbd								Delete device
Dashboard	Configuration	OTAA keys	Activation	Queue	Events LoRaWA	N frames		
2024-10-29 1	7:33:21	(® up		DR: 5	Data: 300112040010bc	FCnt: 2	FPort: 5	Download

- Modelo do sensor: Para o DTL-485, este valor é: 0x30
- Versão de firmware: 0x0112, ou seja,versão 1.1.2
- Banda de Frequência:
- **0x04:** Corresponde à banda AU915
- Sub-Band:
- **0x00 à 0x08:** Corresponde às 8 sub-bandas do canal AU915.
- Bateria:
 - **Exemplo 1:** 0x0B45 = 2885 mV
 - Exemplo 2: 0x0B49 = 2889 mV

5.8. Reiniciar ou Restaurar o dispositivo

É possível realizar o reinício do sistema do dispositivo ou restaurar as suas configurações ao padrão de fábrica.

Para isso, o comando downlink que deve ser enviado é o:

- Reiniciar o dispositivo: 04 FF
- Restaurar as configurações de fábrica: 04 FE



As chaves OTA que registram o dispositivo ao servidor loT não são excluídas do dispositivo, mesmo restaurando ele padrão de fábrica.

5.9. Decodificador de Payload (carga útil)

Decodificador para LoRa Server / ChirpStack:

https://github.com/support-khomp/iot-decoders/tree/main/Endpoints-Linha-DTL

6. Obter acesso à documentação adicional

Você encontra o manual e outros documentos em nosso site, www.khomp.com. Veja a seguir como se cadastrar e acessar nossa documentação:

Para usuários que não possuem cadastro:

1. No site da Khomp, acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".

- 2. Clique em "Inscreva-se".
- 3. Escolha o perfil que melhor o descreve.
- 4. Cadastre seu endereço de e-mail. É necessário utilizar um e-mail corporativo.

5. Preencha o formulário que será enviado ao seu e-mail. Caso não tenha recebido em sua caixa de entrada, confira sua caixa de spam.

6. Siga os passos descritos a seguir para fazer login na área restrita.

Para usuários que possuem cadastro:

- 1. Acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".
- 2. Faça login com seu endereço de e-mail e senha cadastrada.
- 3. Acesse a opção Documentos. Você será direcionado à Wiki da Khomp.

Você também pode entrar em contato com nosso suporte técnico através do e-mail suporte.iot@khomp.com, pelo telefone +55 (48) 37222930 ou WhatsApp +55 (48) 999825358.

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 07517-22-03237"

- Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferências em sistemas devidamente autorizados.
- Este equipamento não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas para minimizar estas interferências.

Para informações do produto homologado, acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch





Rua Joe Collaço, 253 - Florianópolis, SC +55 (48) 3722.2930 +55 (48) 999825358 **WhatsApp** suporte.iot@khomp.com