

Manual do usuário DTL-485 TC



ENABLING TECHNOLOGY



Khomp - Todos os direitos reservados

Índice

| 1. Introdução | página 3 |
|---|-----------|
| 1.1. Visão geral sobre o DTL-485 TC | página 3 |
| 1.2. Especificações técnicas | página 4 |
| 1.3. Recursos | página 5 |
| 1.4. Especificações do Transformador de Corrente (TC) | página 5 |
| 1.4.1. Dimensões do Transformador de Corrente | página 5 |
| 1.5. Modo de suspensão e modo de trabalho | página 6 |
| 1.6. LEDs e botões | página 7 |
| 1.7. Conexões internas | página 8 |
| 1.8. Dimensões | página 10 |
| 2. Procedimentos para utilização | página 11 |
| 2.1. Como funciona | página 11 |
| 2.2. Exemplo de ingresso na rede LoRa | página 11 |
| 2.2.1. Acessando a Interface Web do servidor LoRaWAN | página 13 |
| 2.2.2. Conferindo o status do gateway | página 13 |
| 2.2.3. Adicionando um perfil de usuário | página 14 |
| 2.2.4. Adicionando uma aplicação | página 16 |
| 2.2.5. Adicionando um dispositivo | página 17 |
| 2.2.6. Ligando o dispositivo | página 19 |
| 2.3. Informações de Uplink | página 20 |
| 2.3.1. Payload Geral de Uplink (FPORT=2) | página 20 |
| 3. Modos de operação | página 21 |
| 3.1. Modo de Aquisição Normal (Modo 1) | página 21 |
| 3.2. Flag de Interrupção e Níveis de Interrupção | página 21 |
| 3.3. Flags para Limites de Corrente | página 22 |
| 3.4. Modo de Amostragem Contínua (Modo 2) | página 22 |
| 4. Decodificador | página 23 |
| 5. Recurso de Datalog | página 23 |
| 5.1. Configuração do Datalog | página 23 |
| 5.2. Pacote de Uplink do Datalog | página 23 |
| 6. Comandos Downlink para Configuração | página 25 |
| 6.1. Configuração do Intervalo TDC | página 25 |
| 6.2. Receber o Estado do Dispositivo | página 25 |
| 6.3. Configurar o Modo de Interrupção | página 25 |
| 6.4. Configurar o Modo de Operação | página 25 |
| 6.5. Configurar o Limite do Alarme | página 26 |
| 6.6. Configuração do Intervalo de Alarme | página 26 |
| 6.7. Habilitar ou Desabilitar um Canal de Medição | página 27 |
| 6.8. Configurar a Resolução de Medição | página 27 |
| 7. Obter acesso à documentação adicional | página 28 |

1. Introdução

1.1. Visão geral sobre o DTL-485 TC

O DTL-485 TC (Transformador de Corrente), é um endpoint LoRaWAN para medições de consumo através da corrente. Ele pode converter a leitura dos Transformadores de Corrente e fazer upload para o servidor loT via rede LoRa.

O DTL-485 TC suporta no máximo 4 Transformadores de Corrente. Os Transformadores de Corrente são destacáveis e podem ser substituídos por diferentes escalas.

O equipamento é alimentado por bateria Li-SOCI2 de 8500 mAh e foi projetado para uso de longo prazo (opera por vários anos).

Cada dispositivo é pré-carregado com um conjunto de chaves exclusivas para registros LoRaWAN. Registre as chaves exclusivas no servidor LoRaWAN local para o dispositivo se conectar automaticamente após ser ligado.

O local de utilização deve ter a rede LoRa para haver a operação correta do equipamento.

1. Se o ambiente local tiver cobertura de serviço LoRaWAN, o módulo pode ser instalado e configurado para se conectar ao provedor LoRaWAN via wireless.

2. O controlador pode ser configurado para se conectar ao gateway LoRaWAN via wireless.



1.2. Especificações técnicas

Físico e Ambiental

Bateria

- Bateria Li/SOCI2 não recarregável
- Capacidade: 8500 mAh
- Autodescarga: <1% / Ano a 25 °C
- Corrente máxima contínua: 130 mA
- Corrente máxima de reforço: 2 A, 1 segundo

Condição operacional

- Temperatura de armazenamento: -40 °C até 85 °C
- Temperatura de trabalho: -40 °C até +85 °C
- Tensão de Alimentação: 2,5-3,6 V

Dimensões e peso

- Dimensões do equipamento: 124x65x47 mm
- Dimensões da caixa de transporte: 140x75x50 mm
- Peso líquido: 187 g
- Peso bruto: 300 g

Consumo de energia

- Modo de suspensão: 5 µA @ 3,3v
- Modo de transmissão LoRa:
- 125 mA à 20 dBm
- 82 mA à 14 dBm

Especificações LoRa

- Faixa de frequência, banda 1(HF): 862 MHz à 1020 MHz
- Saída RF constante máxima: +22 dBM
- Sensibilidade RX: até -139 dBm
- Excelente imunidade contra bloqueios de sinal

Bandas de frequência

• AU915

Grau de proteção

• IP65 (waterproof)

Itens enviados na caixa de transporte

- 1 x DTL-485 TC
- 1 x Antena 915 MHz
- 1 x Módulo Transformador de Corrente

Garantias e certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
 - Garantia legal: 90 dias
 - Garantia Khomp: 9 meses
- Certificação Anatel
- Indústria certificada ISO 9001

1.3. Recursos

- LoRaWAN 1.0.3 classe A .
- Baixo consumo de energia.
- Suporte para até 4 Transformadores de Corrente.
- Alarme de corrente.
- Escala do Transformador de Corrente: 100 A.
- Banda de frequência: AU915.
- Monitore o funcionamento de máquinas.
- Bateria Li/SOCI2 de 8500 mAh.

1.4. Especificações do Transformador de Corrente (TC)

| Modelo | Imagem | Características |
|---------------|--------|---|
| SCT013G-D-100 | | Entrada: 100 A Resposta: 50 mA Abertura: 13 mm $\boldsymbol{\Phi}$ (diâmetro) |

1.4.1. Dimensões do Transformador de Corrente



1.5. Modo de suspensão e modo de trabalho

- **Modo de trabalho**: Neste modo, o equipamento possui o funcionamento normal de um dispositivo LoRa. Ele irá ingressar na rede LoRa e enviará dados ao concentrador (gateway). Periodicamente, entre cada amostragem, o dispositivo entrará no modo IDLE. No modo IDLE, ele terá o mesmo consumo de energia que no modo de suspensão.
- **Modo de suspensão**: Neste modo, o dispositivo não possui nenhuma atividade LoRaWAN. Este modo é utilizado para economizar e otimizar a vida útil da bateria.

1.6. LEDs e botões



| Ações do botão principal | Funções | Resultado |
|---|------------------------|---|
| Pressionar o botão durante 3 segundos | Envio de uplink | Se o dispositivo estiver conectado à rede LoRa, enviará um pacote de uplink. O LED indicador irá piscar 1x na cor azul . Enquanto isso, o módulo Bluetooth estará ativo e o usuário poderá se conectar via Bluetooth para configurar o dispositivo. |
| Pressionar o botão por mais de 3 segundos | Dispositivo ativado | O LED indicador irá piscar rapidamente por 5x na cor verde . O dispositivo entrará no modo OTA por 3 s e em seguida irá ingressar na rede LoRa. O LED indicador permanecerá aceso na cor verde por 5s após ingressar na rede e depois irá apagar. Assim que o sensor estiver ativo, o usuário poderá se conectar via Bluetooth para configurar o equipamento. |
| Pressionar e soltar o botão principal rapidamente durante 5x | Sleep Mode | O LED irá permanecer aceso, por 5 segundos, na cor vermelha e depois irá apagar. Isso significa que o dispositivo entrou no modo de suspensão de energia (sleep mode). |

1.7. Conexões internas



Legenda: Interior do DTL-485 TC com indicações dos conectores internos.

| Barramento | Funções |
|-------------------|--|
| +5V | Saída controlável de 5V DC. Uso: Utilizado para alimentar sensores que requerem uma tensão de 5 V. |
| тх | Canais de transmissão e recepção de dados do módulo transformador de corrente. |
| RX | Uso: Utilizado para receber e transmitir informações ao módulo transformador de corrente. |
| GND | GND (terra) - ponto de referência comum. Uso: Serve como ponto de referência para as tensões e caminho de retorno para a corrente elétrica. |
| Interface UART | Funções |
| GND | GND (terra) - ponto de referência comum. Uso: Serve como ponto de referência para as tensões e caminho de retorno para a corrente elétrica. |
| UART TX | Transmissão e recepção de dados via comunicação serial UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
| UART RX | Uso: UART TX é a linha de transmissão de dados, e UART RX é a linha de recepção. Esses pinos são usados para comunicação serial com outros dispositivos que utilizam o protocolo |

| Switch 1 | Funções |
|----------------------|--|
| FLASH | Posição da chave para que o dispositivo opere como esperado. Uso: Habilita o modo de operação normal. A chave não deve ser mudada para o modo ISP . |
| Outras Conexões | Funções |
| Reset | Botão de reset. Uso: Utilizado para reiniciar rapidamente o dispositivo. |
| Jumper da Bateria | Jumper de alimentação da placa. Uso: Fecha um curto que permite a passagem de corrente da bateria para a placa. Caso seja retirado, a bateria ficará em aberto e o dispositivo ficará desligado. |
| LED | LED indicador de funcionamento. Uso: Utilizado como indicação visual do funcionamento do dispositivo. Para mais informações, consultar o tópico Leds e Botões. |

1.8. Dimensões



Legenda: Dimensões na parte frontal do DTL-485 TC.



Legenda: Dimensões na parte lateral do DTL-485 TC.



Legenda: Dimensões na parte traseira do DTL-485 TC.

2. Procedimentos para utilização

O DTL-485 TC funciona como um conversor RS485 para LoRaWAN, projetado para integrar sensores RS485 com redes de longa distância.

Ele utiliza 2 protocolos para a integração com os sensores, um protocolo para a conexão física e o outro para a troca de dados.

2.1. Como funciona

Por padrão, o DTL-485 TC é configurado como modo LoRaWAN OTAA Classe A.

Para conectar uma rede LoRa local, é necessário inserir as chaves OTAA no servidor de rede, ligar o DTL-485 TC e pressionar o botão por mais de 3 segundos (para que o dispositivo entre na rede).

O LED indica o status de ingresso: Depois de ligar, o LED ficará aceso na cor verde por 5 segundos após entrar na rede. Quando houver mensagem do servidor, o LED ficará aceso na cor azul por 1 segundo.

2.2. Exemplo de ingresso na rede LoRa

Este tópico mostra um exemplo de como ingressar o endpoint DTL-485 TC na rede LoRa. A seguir, está a estrutura da rede usada com o gateway LoRaWAN DTG-I84.



Por padrão, os endpoints estão configurados no modo OTAA. Isso implica que cada dispositivo possui um par específico de chaves (OTA keys) e essas chaves devem ser utilizadas para ingressar o equipamento na rede LoRa.

Por padrão, as chaves OTA de cada dispositivo já estão configuradas no endpoint. Basta adicioná-las ao servidor e após, ligar o endpoint para que ele inicie o processo de adesão à rede.

As chaves de ativação OTA de cada endpoint estão localizadas em uma etiqueta dentro da caixa em que veio o produto. Nesta etiqueta também se encontram algumas outras chaves privadas para este endpoint.



- Guarde bem as chaves de cada equipamento.
- Somente as chaves podem adicionar o endpoint na rede LoRa.
- As chaves também são necessárias para alterar as configurações do dispositivo.

A seguir, é observado um exemplo de onde localizar a etiqueta com as chaves do DTL-485 TC:



A seguir, é observada uma imagem com um exemplo de como deve ser a etiqueta:



Nota

Alguns números foram ocultados por questões de privacidade e segurança.

2.2.1. Acessando a Interface Web do servidor LoRaWAN

Após localizar as chaves do DTL-485 TC, acesse a Interface Web do Network Server (NS) ChirpStack em seu navegador e use as credenciais para realizar o login.

| * Usornama | / amaile | |
|------------|----------|---|
| | / email: | |
| * Pa | ssword: | ø |
| | | |
| | Submit | |

2.2.2. Conferindo o status do gateway

- No menu principal, que fica na parte lateral da página, localize e clique na opção Gateways.
- Na seção de Gateways é possível verificar a lista com todos os gateways que foram registrados no servidor de rede. Verifique se o gateway utilizado para a comunicação está com o status "online" e verifique também a última vez em que teve uma troca de informações, no parâmetro "last seen".
- Um exemplo para verificar essas informações pode ser observado a seguir:

| ChirpStack | | | Search | | | Q ? A admin v |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| ChirpStack V | Tenants / ChirpStack Gateways | : / Gateways | | | | Add gateway Selected gateways |
| Dashboard Tenants | a | Last seen | Gateway ID | Name | Region ID | Region common-name |
| A Users | • Online | 2024-08-15 15:46:00 | a84041fdfe240753 | DTG-i84-240753 | au915_0 | AU915 |
| 🔎 API Keys | | | | | | < 1 > 10 / page V |
| Device Profile Templates Regions | | | | | | |
| 습 Tenant | | | | | | |
| Dashboard | | | | | | |
| A Users | | | | | | |
| P API Keys | | | | | | |
| E Device Profiles | | | | | | |
| 🗢 Gateways | | | | | | |
| Applications | | | | | | |

2.2.3. Adicionando um perfil de usuário

- Após verificar que está tudo certo com o registro do gateway, adicione o perfil do dispositivo para ser utilizado no DTL-485 TC.
- No menu lateral, localize e clique na opção Device Profile.
- Na seção de perfis, clique no botão Add device profile.

| ChirpStack | | Search | Q ? A admin v |
|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| ChirpStack V | | | |
| Network Server | Tenants / ChirpStack / Device profiles | | Add device profile |
| ② Dashboard | | | |
| ☆ Tenants | Name Region MAC version | n Revision Supports OTAA | Supports Class-B Supports Class-C |
| A Users | | | |
| API Keys | | | |
| IDevice Profile Templates | | No data | |
| Regions | | | |
| ☆ Tenant | | | |
| ② Dashboard | | | |
| A Users | | | |
| P API Keys | | | |
| Device Profiles | | | |

- Para adicionar um perfil do dispositivo, é obrigado configurar alguns parâmetros, são eles:
 - Name: Nome descritivo para o perfil do dispositivo.
 - **Region:** Região geográfica onde o dispositivo opera. Define a banda de frequência que será usada. Para o Brasil, a opção AU915 é a faixa de frequência regulamentada pela ANATEL.
 - MAC version: Versão do protocolo MAC (Medium Access Control) que o dispositivo utiliza. Esta informação é encontrada no manual do equipamento.
 - **Regional parameters version:** Revisão dos parâmetros regionais suportados pelo dispositivo. Esta informação é encontrada no manual do equipamento.
 - ADR algorithm: Algoritmo utilizado para Adaptive Data Rate (ADR).
 - Expected uplink interval (secs): Intervalo de tempo esperado entre uplinks (transmissões de dados do dispositivo para a rede).

| (j) | Nota | Existem outras opções de configuração para o perfil do dispositivo (pode ser inserido um decoder para os dados, por exemplo). Essas outras configurações não são "obrigatórias" para a criação do perfil. A explicação de cada parâmetro pode ser encontrada na documentação oficial do ChirpStack. |
|-----|------|--|
|-----|------|--|

Para o nosso exemplo, as informações serão preenchidas com:

- Name: DTL-485-Profile
- Region: AU915
- Region Configuration: AU915 (channels 0-7 + 64)
- MAC version: LoRaWAN 1.0.3
- Regional parameters version: A
- ADR algorithm: Default ADR algorithm (LoRa only)
- Expected uplink interval (secs): 3600

| () | Nota | As Informações de versão MAC e Parâmetros Regionais podem ser encontradas no manual do dispositivo. Para as configurações de ADR algorithm e uplink interval, utilize o padrão. |
|-----------|------|--|
|-----------|------|--|

| General Join (OTAA / ABP) Class-B Class-C Co | odec Relay Tags Measurements | Select device-profile template |
|--|-------------------------------------|---|
| Name | | |
| Perfil_DTL-485_TC | | |
| escription | | |
| Perfil de configuração do dispositivo DTL-485 TC | | |
| | | |
| Region | | Region configuration ③ |
| AU915 | | AU915 (channels 0-7 + 64) |
| MAC version ② | | * Regional parameters revision ① |
| LoRaWAN 1.0.3 | | |
| ADR algorithm ③ | | |
| Default ADR algorithm (LoRa only) | | |
| lush queue on activate ⑦ | * Expected uplink interval (secs) ⊘ | Device-status request frequency (req/day) ③ |
| | 3600 | 1 |
| Submit | | |
| | | |

• Após configurar o perfil do dispositivo, clique no botão "Submit".

2.2.4. Adicionando uma aplicação

Após adicionar um perfil do usuário, é necessário adicionar uma aplicação.

- No menu lateral, localize e clique na opção "Applications".
- Feito isso, clique no botão "Add application".
- Uma imagem explicando este processo é observada a seguir.

| ChirpStack | | Search | Q ? | ९ admin ∨ |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|----------------|
| ChirpStack 🗸 | Tenants / ChirpStack / Applications | | | |
| Network Server | Applications | | Ad | d application |
| 🙆 Dashboard | | | | |
| ☆ Tenants | | | < 1 > | 10 / page \vee |
| A Users | | | | |
| 🔎 API Keys | | | | |
| Device Profile Templates | | | | |
| Regions | | | | |
| 🙆 Tenant | | | | |
| 🙆 Dashboard | | | | |
| A Users | | | | |
| P API Keys | | | | |
| Device Profiles | | | | |
| 帝 Gateways | | | | |
| B Applications | | | | |

 Na nova interface que será gerada, é necessário fornecer um nome para a aplicação. Em seguida, clique em "Submit".

| Tenants / ChirpStack / Applicat Add application | ions / Add | | |
|--|------------|--|--|
| * Name Sample_Application Description | | | |

• Em seguida, será exibida uma nova interface para adicionar os dispositivos da sua aplicação.

2.2.5. Adicionando um dispositivo

Com a aplicação criada, é preciso adicionar um dispositivo.

• Na interface da aplicação que acaba de ser criada, clique em "Add Device".

| Tenants / ChirpStack / Applicati | ions / DTL-48 pplication id: a | 85-Application abcfcc17-681c-4840-9a99-23ff | 9b3fea93 | 1 | Delete application |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------|
| Devices Multicast groups | Relays | Application configuration | Integrations | | |
| Last seen | DevEUI | Name | Device profile | Add device Battery | Selected devices |
| | | No data | | | |

- Será obrigado fornecer algumas informações para adicionar um dispositivo, são elas:
 - Name: Nome descritivo e amigável para o dispositivo.
 - Device EUI: Um identificador único de 64 bits (8 bytes) para o dispositivo. É um código hexadecimal que identifica exclusivamente cada dispositivo na rede LoRa.
 - JOIN EUI: Também conhecido como AppEUI ou JoinEUI, é um identificador de 64 bits (8 bytes) usado para identificar a aplicação ou o serviço ao qual o dispositivo está tentando se conectar.
 - Device Profile: Um conjunto de configurações que define o comportamento e as capacidades do dispositivo, como a frequência de transmissão, o tipo de mensagem e os parâmetros de comunicação. É o perfil do usuário que foi configurado anteriormente.



Após configurar corretamente, clique em "Submit".

Um exemplo de configuração pode ser observado a seguir:

| Tenants / ChirpStack / Applications / DTL-500-Application / Add device | Add device | | |
|---|------------|------------------------------------|-----------|
| | | | |
| Device Tags Variables | | | |
| * Name | | | |
| DTL-485_TC1 | | | |
| Description | | | |
| | | | |
| * Device EUI (EUI64) | | Join EUI (EUI64) 💿 | |
| A84041 | MSB V C 🖸 | A84041 | MSB V C 🗊 |
| * Device profile | | | |
| DTL-500 | | | V |
| Device is disabled ⑦ | | Disable frame-counter validation ⊘ | |
| | | | |
| Submit | | | |
| | | | |
| | | | |

- Após clicar em submit, será necessário informar a "Application Key" do endpoint.
- A "App key" pode ser localizada na etiqueta interna da caixa do dispositivo, junto com as outras chaves do produto.
- Após inserir a "App Key", clique em "Submit" novamente.
- Um exemplo desta configuração pode ser observado a seguir:

| Tenants / ChirpStack / Applications / GW_Teste_Gabriel / Devices / DTL-485_T DTL-485_TC1 device eui: a840414f61887cc1 | C1 Delete device |
|--|----------------------|
| Dashboard Configuration OTAA keys Activation Queue E | vents LoRaWAN frames |
| Submit | MSB V C O |
| Submit | |

- Feito esse procedimento, as chaves OTA para ativação do endpoint foram inseridas no servidor de rede.
- O equipamento irá automaticamente enviar a solicitação de adesão à rede (JOIN Request) assim que ele for ligado ou quando for pressionado o botão do dispositivo por mais de 3 segundos.

2.2.6. Ligando o dispositivo

Ao ligar o DTL-485 TC ou apertar o botão frontal, o equipamento iniciará o processo de adesão à rede automaticamente.



Após concluir o processo, será possível verificar as mensagens enviadas pelo endpoint no ChirpStack. Acesse a aplicação onde foi adicionado o dispositivo e clique em "Dashboard". Um exemplo pode ser observado na imagem a seguir:

- No parâmetro "Last seen" é possível verificar a data e o horário da última comunicação do endpoint.
- No gráfico "Received", é possível verificar a quantidade de comunicações realizadas pelo endpoint.
- Em Outras opções sobre a comunicação, é possível visualizar os diferentes gráficos e outras seções da aplicação.



2.3. Informações de Uplink

Ao ingressar na rede LoRa, o dispositivo irá enviar periodicamente informações ao servidor, mesmo sem possuir um sensor conectado a ele. Este processo de envio de informações do endpoint ao gateway é conhecido como uplink.

Por padrão, o envio de uplinks é feito a cada 20 min (este intervalo pode ser alterado).

2.3.1. Payload Geral de Uplink (FPORT=5)

O usuário pode utilizar o comando downlink 0x26 01 através do network server, para que o dispositivo envie suas informações de configuração. O dispositivo enviará este uplink para o servidor através da Fport=5.

| () | Nota | No padrão de fábrica, o DTL-485 TC envia o uplink de status a cada 12 horas. |
|------------|------|---|
|------------|------|---|

A carga útil do uplink pode ser conferida a seguir:

| | Tamanho (bytes) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
|----|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| | Valor | Modelo do Sensor | Versão de Firmware | Banda de frequência | Sub banda de frequência | Bateria (mV) | |
| T. | mants / ChirpStack / Applications / Sam TL-485_TC1 device eui: a840414f618i | ple_Application / Devices / 37cc1 | DTL-485_TC1 | | | Delete device | |
| | Dashboard Configuration OTAA | keys Activation Que | ue Events LoRaWAN | l frames | | Download | |
| | 2024-10-08 12:46:15 Q up | DR: | 5 Data: 33010004000d26 | FCnt: 3 FPort: 5 | | Dominoud | |
| | 2024-10-08 12:46:14 @ txa | ck | | | | | |

Um exemplo pode ser visualizado a seguir:

- Modelo do sensor: Para o DTL-485 TC, este valor é: 0x30
- Versão de firmware: 0x0100 (versão 1.0.0)
- Banda de Frequência:
 - 0x04: AU915
- Sub-banda:
- AU915 e US915: valor de 0x00 até 0x08
- Outras bandas:
 - 0x00
- Bateria:
 - Exemplo 1: 0x0B45 = 2885 mV
 - Exemplo 2: 0x0B49 = 2889 mV

3. Modos de operação

3.1. Modo de Aquisição Normal (Modo 1)

Por padrão o DTL-485 TC vem configurado no modo de aquisição. O dispositivo enviará um uplink com os valores de medida dos sensores de corrente em tempo real em dois casos.

- 1. Após cada intervalo TDC configurado.
- 2. Quando o alarme configurado em AT+CALARM for acionado.

Os pacotes de uplink utilizam a porta FPORT=2 com a estrutura de dados observada a seguir:

| Tamanho (bytes) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Valor | Bateria e Nível | Corrente na | Corrente | Corrente | Corrente | Status do |
| | de Interrupção | Porta A | na Porta B | na Porta C | na Porta N | Alarme * |

* Status do Alarme: É uma combinação para o estado de Cur1L_status, Cur1H_status, Cur2L_status, Cur2L_status, Cur2H_status, Cur3L_status, Cur3H_status, Cur4L_status e Cur4H_status.

Essa combinação totaliza 1 byte e pode ser conferida a seguir:

| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cur1L | Cur1H | Cur2L | Cur2H | Cur3L | Cur3H | Cur4L | Cur4H |

3.2. Flag de Interrupção e Níveis de Interrupção

O campo Flag de Interrupção e Níveis de Interrupção mostra se o pacote de uplink foi gerado por interrupção ou não.

Exemplos:

- Se o byte[0]&x80>>15 = 0x00, então é um uplink normal.
- Se o byte[0]&x80>>15 = 0x01, então é um uplink de interrupção.
- Se o byte[0]&x40>>14 = 0x00, terminal GPIO em estado lógico baixo.
- Se o byte[0]&x80>>14 = 0x01, terminal GPIO em estado lógico alto.

3.3. Flags para Limites de Corrente

Cur1L_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal A for menor que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

Cur1H_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal A for maior que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

Cur2L_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal B for menor que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

Cur2H_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal B for maior que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

Cur3L_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal C for menor que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

Cur3H_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal C for maior que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

Cur4L_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal N for menor que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

Cur4H_Status: Essa flag será verdadeira quando a corrente medida no canal N for maior que o limite configurado. Caso essa condição não seja atendida, ela será falsa.

3.4. Modo de Amostragem Contínua (Modo 2)

No modo de amostragem contínua, o DTL-485 TC irá armazenar as medições de corrente durante um intervalo e enviará para o servidor um grupo de medições.

i) Nota Este modo tem alto consumo de energia, talvez seja necessário utilizar uma fonte externa. Para mais detalhes cheque o tópico "Cálculo de Consumo de Bateria".

Quando o DTL-485 TC estiver funcionando no modo de amostragem contínua, a configuração do intervalo TDC ficará desabilitada e o DTL enviará um uplink quando ele terminar de coletar o número de amostragens definidas no seguinte comando:

Comando Downlink (Prefixo 0x0A):

0x0A 02 bb cc

bb: 2 Bytes para definir o intervalo de tempo entre cada medição. **cc**: Número de medições.

| () | Nota | No modo de amostragem contínua, o DLT-485 TC pode gerar pacotes de payload muito grandes e usar um data rate adaptativo para enviar os dados. O modo de amostragem contínua pode afetar a distância de transmissão. |
|-----------|------|--|
|-----------|------|--|

Os uplinks são enviados na FPORT=7 e a estrutura pode ser conferida a seguir:

| Tamanho (Bytes) | 2 | Tamanho Dinâmico (depende da quantidade de grupos) |
|--------------------|---------|--|
| Valor | Bateria | Valores do sensor, cada 8 Bytes representam um grupo de sensores (máximo de 30 grupos). |

4. Decodificador

É possível acessar os códigos decodificadores no seguinte link: https://github.com/support-khomp/iot-decoders/tree/main/Endpoints-Linha-DTL

5. Recurso de Datalog

O recurso de datalog serve para garantir que o servidor receba todas as medições mesmo que a conexão LoRaWAN esteja offline. O DTL-485 TC guarda até 30 grupos de medição.

5.1. Configuração do Datalog

Para que o DTL-485 TC envie o Datalog ao servidor, primeiro é necessário habilitar a função de envio de ACK. Quando esta função está habilitada o DTL-485 TC irá enviar um uplink com um ACK e ficará esperando que o servidor responda com outra mensagem ACK, no caso do DTL não receber a resposta do servidor, ele irá marcar aquele uplink como NONE-ACK e tentará novamente no próximo uplink, então se ele receber a resposta do servidor, ele enviará o uplink atual e todos os marcados como NONE-ACK.

O comando Downlink para habilitar a resposta ACK pode ser conferido a seguir:

Comando Downlink (Prefixo 0x34):



5.2. Pacote de Uplink do Datalog

Cada pacote de uplink do datalog possui 11 Bytes e sua estrutura pode ser conferida a seguir:

| Tamanho (bytes) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|--------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| Valor | Flag de Interrupção e Nível de Interrupção | Corrente na Porta A | Corrente na Porta B | Corrente na Porta C | TimeStamp |

Estrutura da Flag de Interrupção e Nível de Interrupção:

| Tamanho (bytes) | bit7 | bit6 | bit5:bit2 | bit1 | bit0 |
|--------------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| Valor | Mensagem marcada como NONE-ACK | Indicador de Solicitação de Resposta | Reservado | Nível de Interrupção | Flag de Interrupção |

- Mensagem Marcada como NONE-ACK: Caso este bit seja 1, significa que esta carga útil é de uma mensagem de uplink que não obteve ACK do servidor antes (então a mensagem será NONE-ACK).
- Indicador de Solicitação de Resposta: Este bit indica que o dispositivo está esperando uma mensagem de resposta do servidor.

Cada entrada de dados tem 11 Bytes. Portanto, para economizar bateria, o DTL-485 TC enviará o uplink com o máximo de Bytes de acordo com a banda de frequência e o Data Rate (DR) configurados.

- DRO: Máximo de 11 Bytes, então o DTL-485 TC fará uplink de apenas uma entrada de dados.
- DR1: Máximo de 53 Bytes, então o DTL-485 TC fará o uplink de 4 entradas de dados (totalizando 44 Bytes).
- DR2: Máximo de 11 Bytes, então apenas uma entrada de dados.
- DR3: Máximo de 22 Bytes, então o DTL-485 TC fará uplink de duas entradas de dados.

6. Comandos Downlink para Configuração

Comandos downlink são instruções enviadas de um servidor para um dispositivo IoT, permitindo a configuração ou controle remoto. No caso de dispositivos LoRaWAN ou NB-IoT, esses comandos são codificados em formato hexadecimal, um sistema numérico que utiliza 16 símbolos (0-9 e A-F) para representar dados compactamente. O prefixo no comando serve para o dispositivo identificar rapidamente a instrução específica que deve ser executada ao recebê-Io.

A seguir, são mostrados diversos comandos Downlink úteis para configuração de seu DTL-485 TC.

6.1. Configuração do Intervalo TDC

\rightarrow Configurar o Intervalo TDC (Prefixo 0x01):

0x01 aa bb cc

aa bb cc: Intervalo de tempo em segundos para o que o dispositivo envie automaticamente um uplink (intervalo TDC).

Exemplo:

01 00 1C 20

 \rightarrow O dispositivo enviará um uplink a cada 7200 segundos (2h).

6.2. Receber o Estado do Dispositivo

→ Receber o Estado do Dispositivo (Prefixo 0x26):

0x26 01

 \rightarrow Pede para que o dispositivo mande através de um uplink as configurações de alarme e o estado.

6.3. Configurar o Modo de Interrupção

→ Configurar o Modo de Interrupção (Prefixo 0x06):

0x06 00 00 aa

aa: Habilita ou desabilita os modos de interrupção, aa pode ser substituído por 4 valores e estes valores são descritos a seguir:

- 00: Desabilita a interrupção.
- 01: Habilita a interrupção por borda de subida e de descida.
- 02: Habilita a interrupção por borda de descida.
- 03: Habilita a interrupção por borda de subida.

6.4. Configurar o Modo de Operação

→ Configurar o Modo de Operação (Prefixo 0x0A):

0x0A aa bb cc dd

aa: Altera o modo de operação, caso aa seja 01 então o modo de operação também será 1 e o dispositivo fará a aquisição de dados padrão. Se aa for configurado como 02, então o dispositivo entrará no modo de operação 2 (Amostragem Contínua).

bb: Configura o intervalo de tempo para aquisição das correntes.

cc: Configura quantos grupos de medidas são feitos antes de um uplink. Por exemplo, caso cc seja 05, o DTL-485 TC irá coletar 5 medições e depois enviará um uplink.

6.5. Configurar o Limite do Alarme

→ Configurar o Limite do Alarme (Prefixo 0x0B):

0x01 aa bb cc

aa bb cc: Intervalo de tempo em segundos para o que o dispositivo envie automaticamente um uplink (intervalo TDC).

Exemplo:

0x0B aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq

aa: Habilita ou desabilita o limite para alarme.

bb: Configura o canal A para ser acionado caso a corrente seja menor ou maior que o limite. Caso bb seja 00, então o alarme do canal A só será acionado quando a corrente no canal for menor que o limite, caso bb seja configurado como 01, o alarme do canal A será acionado quando a corrente for maior que o limite configurado.

cc dd ee: Limite de corrente em miliamperes do canal A.

ff: Configura o canal B para ser acionado caso a corrente seja menor ou maior que o limite. Caso bb seja 00, então o alarme do canal B só será acionado quando a corrente no canal for menor que o limite, caso bb seja configurado como 01, o alarme do canal B será acionado quando a corrente for maior que o limite configurado.

gg hh ii: Limite de corrente em miliamperes do canal B.

jj: Configura o canal C para ser acionado caso a corrente seja menor ou maior que o limite. Caso bb seja 00, então o alarme do canal C só será acionado quando a corrente no canal for menor que o limite, caso bb seja configurado como 01, o alarme do canal C será acionado quando a corrente for maior que o limite configurado.

kk II mm: Limite de corrente em miliamperes do canal C.

nn: Limite de corrente em miliamperes do canal N.

oo pp qq: Configura o canal N para ser acionado caso a corrente seja menor ou maior que o limite. Caso bb seja 00, então o alarme do canal N só será acionado quando a corrente no canal for menor que o limite, caso bb seja configurado como 01, o alarme do canal N será acionado quando a corrente for maior que o limite configurado.

6.6. Configuração do Intervalo de Alarme

→ Configurar o Intervalo de Alarme (Prefixo 0x0C):

```
0x0C aa
```

aa: Configura o intervalo de tempo mínimo em minutos entre dois uplinks de alarme (padrão 20 minutos).

Exemplo:



 \rightarrow Ajusta o intervalo de alarme para 30 minutos (1E). Caso ocorra um alarme, o dispositivo não enviará outro uplink de alarme dentro dos próximos 30 minutos.

6.7. Habilitar ou Desabilitar um Canal de Medição

→ Configurar o Intervalo de Alarme (Prefixo 0x08):

| 0x08 aa bb cc dd | aa : Habilita ou desabilita o as medições no Canal A. Use 01 para habilitar e 00 para desabilitar. |
|--|---|
| | bb: Habilita ou desabilita o as medições no Canal B. Use 01 para habilitar e 00 para desabilitar. |
| | cc: Habilita ou desabilita o as medições no Canal C. Use 01 para habilitar e 00 para desabilitar. |
| | dd: Habilita ou desabilita o as medições no Canal N. Use 01 para habilitar e 00 para desabilitar. |
| Exemplo: | |
| 08 01 00 00 01 | → Canal A e Canal N são habilitados, Canal B e Canal C são desabilitados. |
| 6.8. Configurar a Resolução de Medição | |

→ Configurar a Resolução de Medição (Prefixo 0x0E):

0x0C aa

aa: O DTL-485 TC possui duas escalas de corrente. Substitua aa por 00 para usar a escala com duas casas decimais. E 01 para usar três casas decimais.

7. Obter acesso à documentação adicional

Você encontra o manual e outros documentos em nosso site, www.khomp.com. Veja a seguir como se cadastrar e acessar nossa documentação:

Para usuários que não possuem cadastro:

1. No site da Khomp, acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".

- 2. Clique em "Inscreva-se".
- 3. Escolha o perfil que melhor o descreve.
- 4. Cadastre seu endereço de e-mail. É necessário utilizar um e-mail corporativo.

5. Preencha o formulário que será enviado ao seu e-mail. Caso não tenha recebido em sua caixa de entrada, confira sua caixa de spam.

6. Siga os passos descritos a seguir para fazer login na área restrita.

Para usuários que possuem cadastro:

- 1. Acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".
- 2. Faça login com seu endereço de e-mail e senha cadastrada.
- 3. Acesse a opção Documentos. Você será direcionado à Wiki da Khomp.

Você também pode entrar em contato com nosso suporte técnico através do e-mail suporte.iot@khomp.com, pelo telefone +55 (48) 37222930 ou WhatsApp +55 (48) 999825358.

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 07517-22-03237"

- Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferências em sistemas devidamente autorizados.
- Este equipamento não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas para minimizar estas interferências.

Para informações do produto homologado, acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch





Rua Joe Collaço, 253 - Florianópolis, SC +55 (48) 3722.2930 +55 (48) 999825358 **WhatsApp** suporte.iot@khomp.com